RIDER 1201 EB

Vedligeholdelses skema


Scan for vedligeholdelses video




EUREKA
FLOOR CLEANING MACHINES

Daglig tjekliste






1.
Bring maskinen til et egnet affalds deponeringssted.




2.
Aktiver parkeringsbremsen.




3.
Ryst støvfilteret ved først at dreje tændingsnøglen mod uret fra position 0 til position "filter". Tryk derefter på den relevante knap.



4.
Fjern affalds beholderen og tøm det opsamlede affald ud.






5.
Kontroller og rengør børsterne og sørg for at der ikke er snore af nogen art viklet omkring dem. Børsterne skal være intakte.



6.
Monter affalds beholderen igen.



7.
Kontroller batteriets opladningsniveau og oplad det om nødvendigt.



8.
<u>Når opladningen er færdig</u>, skal du kontrollere vand niveauet i batteriet ...




...og om nødvendigt påfylde destilleret vand (kun for blybatterier).


mail: torben@stovfri.dk
Tlf. +45 30 90 20 90

STØVFRI.DK


Ugentlig skema



1.
Kontroller slid eller brud på støvdækken.



2.
Kontroller slid på midter- og sidebørsterne. Juster dem korrekt eller udskift dem om nødvendigt.



3.
Kontroller at pakningerne der forsegler beholderen, er intakte og i god stand.



4.
Kontroller at filteret er intakt.

Hvis nogen af disse dele er slidte eller beskadigede, skal de udskiftes eller teknisk assistance kontaktes.